

Схема запчастей заклепочника ручного GESIPA FireFly

FireFly

№ запчасти	Артикул	Обозначение
1	143 4005	Корпус в сборе с рукоятью с накладками
2	143 3967	Палец шарнира
3	143 3968	Кольцо стопорное
4	143 3964	Накладка для корпуса № 1
5	143 3976	Болт
6	143 3974	Собачка приводная
7	143 3979	Штифт стяжной
8	143 3977	Пружина разводящая
9	143 3973	Накладка для приводного рычага № 10
10	143 4006	Приводной рычаг-рукоять с накладкой
11	143 3978	Пружина стопорная
12	143 3975	Собачка стопорная (из 3 частей) на один комплект
13 / M3	143 3995	Насадка - вставка
13 / M4	143 3994	Насадка - вставка
13 / M5	143 3993	Насадка - вставка
13 / M6	143 3997	Насадка - вставка
13 / 6-32 UNC	143 4024	Насадка - вставка
13 / 8-32 UNC	143 4025	Насадка - вставка
13 / 10-24 UNC	143 4026	Насадка - вставка

№ запчасти	Артикул	Обозначение
14 / 1/4"-20 UNC	143 4027	Насадка - вставка
14 / M3	143 4002	Шпилька
14 / M4	143 4001	Шпилька
14 / M5	143 4000	Шпилька
14 / M6	143 4008	Шпилька
14 / 6-32 UNC	143 4019	Шпилька
14 / 8-32 UNC	143 4020	Шпилька
14 / 10-24 UNC	143 4021	Шпилька
14 / 10-32 UNF	143 4022	Шпилька
14 / 1/4"-20 UNC	143 4023	Шпилька
15	143 5671	Кольцо круглого сечения
16	143 3999	Насадка
17	144 5251	Гайка с накаткой
18	144 5253	Кольцо стопорное
19	145 6595	Элемент тяговый в сборе
20	143 3972	Пружина возвратная
21	145 6594	Блок регулировки
22	143 3998	Ручка с накаткой
23	144 5252	Втулка зажимная

